ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Мобильная туалетная кабина • типовая конструкция на поддоне

Порядок сборки для кабины с накопительным баком, четырьмя стеновыми панелями, крышей и основанием на деревянных лыжах.

01 Поддон и бак 02 Четыре панели 03 Стыки и бак 04 Крыша и низ

Перед началом работы

Проверьте детали: поддон (основание) с деревянными лыжами, накопительный бак, две боковые панели, задняя панель, передняя панель с дверью, крыша, фурнитура и крепёж по комплектации.

Подготовьте инструменты: дрель или шуруповёрт, сверло под фактический крепёж, заклёпочник, струбцины с защитными прокладками, биту под саморезы, средства защиты глаз и рук.

Порядок сборки

01 Установите основание

Разместите поддон на ровной устойчивой площадке. Убедитесь, что деревянные лыжи основания выступают спереди и сзади и доступны для опирания стеновых панелей.

02 Поместите накопительный бак

Установите бак в поддон и выровняйте его. Окончательно закрепите бак после сборки и заклёпки стеновых панелей.

03 Установите все четыре панели

Поставьте две боковые, заднюю и переднюю панель с дверью. Сразу соедините их профилированные кромки между собой по принципу «замок в замок». Передняя и задняя панели должны опираться на выступающие спереди и сзади части деревянных лыж основания. Пока ничего не сверлите.

04 Выровняйте и зафиксируйте струбцинами

Выставьте все четыре панели ровно по высоте и относительно друг друга, ориентируясь на опору передней и задней панелей на лыжи. Стяните соединения струбцинами с защитными прокладками. До сверления проверьте, что дверь свободно открывается и закрывается, без перекоса и заедания.

05 Просверлите и склепайте соединения панелей

После выравнивания сверлите отверстия через совмещённые участки пластиковых угловых замков и устанавливайте вытяжные заклёпки. Специально заданных мест сверления нет: выбирайте их по месту с ориентировочным шагом около 20 см, выдерживая достаточное расстояние от краёв и не повреждая замки. До завершения крепления сохраняйте фиксацию струбцинами.

Продолжение сборки

06 Закрепите накопительный бак

Проверьте положение бака и закрепите его заклёпками. Сверлите только в участках крепления, не затрагивая стенки герметичной ёмкости бака и не допуская повреждений.

07 Установите и закрепите крышу

Наденьте крышу на верхние кромки всех четырёх панелей. Убедитесь, что она села ровно. По месту просверлите отверстия в перекрывающихся крепёжных участках и приклепайте крышу. При необходимости заранее совместите выход вентиляционной трубы с отверстием в крыше.

08 Закрепите панели снизу

Прикрутите к основанию нижние части передней и обеих боковых панелей саморезами. Места крепления выбирайте по месту в подходящих участках, не допуская деформации пластика.

09 Установите вентиляцию и аксессуары

Установите вентиляционную трубу и дополнительные элементы по комплектации, если они не были установлены ранее. Удалите стружку после сверления и остатки упаковки.

10 Проверьте результат сборки

Снимите струбцины. Проверьте жёсткость соединений, устойчивость кабины, положение крыши и бака, а также свободное открывание, закрывание и запирание двери.

Проверьте готовую кабину

- ✓ Кабина устойчива; передняя и задняя панели опираются на выступы лыж, крыша стоит ровно.
- ✓ Все четыре панели соединены заклёпками, низ передней и боковых панелей — саморезами.
- ✓ Дверь открывается без заеданий, закрывается и запирается.
- ✓ Накопительный бак закреплён, на нём нет видимых повреждений.
- ✓ Вентиляционная труба и аксессуары установлены согласно комплектации.

ВАЖНО. Для соединений панелей нет заводской разметки отверстий: сверлите по месту с ориентировочным шагом 20 см. Шаг не относится к креплению бака: не нарушайте герметичность ёмкости. Подбирайте сверло под фактический крепёж; используйте защитные очки и надёжно фиксируйте панели.